

Elektrický vysoušeč obuvi je určen k běžnému ukládání obuvi s možností jejího sušení nebo vyhřívání na jednotlivých ramenech. Vysokou obuv je vhodné na vyhřívání ramena přímo navlékat. Lze jej použít i jako sušák oděvu.

Malý elektrický příkon vysoušeče zaručuje pozvolný proces vysoušení, který prodlužuje životnost obuvi.

Elektrický vysoušeč obuvi je ocelové trubkové konstrukce v provedení s oddělitelným podstavcem nebo jej lze upevnit na stěnu pomocí konzol. Těleso vysoušeče je vyhříváno elektrickou topnou vložkou. Do el. sítě se vysoušeč připojuje pomocí přírodní síťové šňůry s vidlicí.

Významné místo nachází el. vysoušeč obuvi v horských chatách a rekreačních zařízeních, kde je zapotřebí zajistit vhodné ukládání a sušení sportovní obuvi.



BO 120

4.410,- Kč
bez DPH

Technické údaje:

- výška
- délka
- hloubka
- jmenovité napětí
- příkon
- třída spotřebiče
- krytí
- hmotnost
- úložný prostor
- nízká a kotníková obuv
- vysoká obuv
- barva

BO 120 / BO 400

760 mm / 1900 mm
680 mm
230 mm / 320 mm
230V 50/60Hz
120 W / 400 W
I
IP41
8,5 kg / 21 kg

6 párů / 16 párů
3 páry / 8 párů
bílá, černá,
(zakázkově dle vzorníku RAL)



BO 400

8.420,- Kč
bez DPH