

Elektrický vysoušeč obuvi BO 400 je určen k běžnému ukládání obuvi s možností jejího sušení nebo vyhřívání na jednotlivých ramenech. Vysokou obuv je vhodné na vyhřívaná ramena přímo navlékat. Lze jej použít i jako sušák oděvu.

Elektrický příkon vysoušeče 400 W zaručuje pozvolný proces vysoušení, který prodlužuje životnost obuvi.

Elektrický vysoušeč obuvi BO 400 je ocelové trubkové konstrukce s oddělitelným podstavcem. Tělo vysoušeče je vyhříváno elektrickou topnou vložkou. Do el. sítě se vysoušeč připojuje pomocí přívodní síťové šňůry s vidlicí.



**Významné místo nachází el. vysoušeč obuvi BO 400 v potravinářských, zemědělských a podobných provozech, kde se pracuje s vodou a je nezbytné zajistit vysoušení obuvi.**

### Technické údaje:

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| • výška                  | 1900 mm                      |
| • délka                  | 680 mm                       |
| • hloubka                | 320 mm                       |
| • jmenovité napětí       | 230V 50/60Hz                 |
| • příkon                 | 400 W                        |
| • třída spotřebiče       | I                            |
| • krytí                  | IP41                         |
| • hmotnost               | 21 kg                        |
| • úložný prostor         | 16 párů                      |
| - nízká a kotníková obuv | 8 párů                       |
| - vysoká obuv            | bílá, černá,                 |
| • barva                  | (zakázkově dle vzorníku RAL) |

**8.420,- Kč**  
bez DPH