


Elektrický vysoušeč obuvi BO 400 je určen k běžnému ukládání obuvi s možností jejího sušení nebo vyhřívání na jednotlivých ramenech. Vysokou obuv je vhodné na vyhřívaná ramena přímo navlékat. Lze jej použít i jako sušák oděvu.

Elektrický příkon vysoušeče 400 W zaručuje pozvolný proces vysoušení, který prodlužuje životnost obuvi.

Elektrický vysoušeč obuvi BO 400 je ocelové trubkové konstrukce s oddělitelným podstavcem. Tělo vysoušeče je vyhříváno elektrickou topnou vložkou. Do el. sítě se vysoušeč připojuje pomocí přívodní síťové šňůry s vidlicí.

**Významné místo nachází el. vysoušeč obuvi BO 400 v potravinářských, zemědělských a podobných provozech, kde se pracuje s vodou a je nezbytné zajistit vysoušení obuvi.**




ilustrační foto



### Technické údaje:

- výška 1900 mm
- délka 680 mm
- hloubka 320 mm
- jmenovité napětí 230V 50/60Hz
- příkon 400 W
- třída spotřebiče I
- krytí IP41
- hmotnost 21 kg
- úložný prostor
  - nízká a kotníková obuv 16 párů
  - vysoká obuv 8 párů
- barva bílá, černá, (zakázkově dle vzorníku RAL)



**8.420,- Kč**  
bez DPH