

Elektrický vysoušeč obuvi BO-Line

Návod k použití



Popis

Elektrický vysoušeč obuvi BO-Line je ocelové trubkové konstrukce s výhřevnou nízkoteplotní el. topnou vložkou.

Malý příkon 120 W zaručuje pozvolný proces vysoušení, který je šetrný k používané obuvi a umožňuje tak její delší životnost.

Obsluha a bezpečnostní pokyny pro uživatele

K elektrické síti se vysoušeč připojuje pomocí síťové šňůry s vidlicí a spínačem. Umístění vysoušeče volíme do prostoru zádveří nebo podobného prostoru, kde se obvykle odkládá používaná obuv.

Vzhledem k malému jmenovitému příkonu vysoušeče a jeho konstrukci, jej nelze považovat za hlavní zdroj vytápění prostoru. Optimální provoz a proces vysoušení probíhá při minimální teplotě okolí (teplota v prostoru místnosti) +18°C.

Běžně lze vysoušeč užívat celoročně jako botník k ukládání obuvi a pouze v období chladném a vlhkém jej připojit k elektrické síti pomocí síťové vidlice se spínačem a signálkou provozního stavu.

Elektrický vysoušeč obuvi nevyžaduje speciální údržbu. Pouze se provádí občasné čištění povrchu běžnými čistícími prostředky.

⚠ Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.



⚠ Vysoušeč není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost, či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Není přípustné ponechat děti bez dozoru, aby si mohly s vysoušečem nebo jeho příslušenstvím hrát.

⚠ Vysoušeč není určen pro jiné použití než je dáno tímto návodem.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V ~
Příkon	120 W
Krytí	IP 41
Třída spotřebiče	I
Rozměry (d x v x š)	1700 x 340 x 50 mm
Hmotnost	5,5 kg
Barva	dle vzorníku RAL

Základní rozměry BO-Line



Pracovní poloha

